

Εγκατάσταση καθαριστή πισίνας

Για μοντέλα 28001 & ZX300 - 28005

Εφόσον ο καθαριστής πισίνας Intex δεν λειτουργεί σωστά (για παράδειγμα: κινείται ελάχιστα, κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση ή δεν κινείται καθόλου), τότε είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε πρώτα αν ο καθαριστής πισίνας είναι σωστά συνδεδεμένος. Ακολουθήστε τα παρακάτω σημεία:

Ελέγξτε αν ο καθαριστής είναι συνδεδεμένος στη σωστή είσοδο

Ο καθαριστής πισίνας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην είσοδο/διέλευση της πισίνας. Από εκεί εισέρχεται το νερό από την αντλία στην πισίνα. Ο καθαριστής δεν λειτουργεί με βάση την αρχή της δύναμης αναρρόφησης της αντλίας, αλλά με βάση την αρχή ενός ισχυρού ρεύματος νερού που ρέει πίσω στην πισίνα. Επομένως, ο καθαριστής πισίνας πρέπει να συνδεθεί στη σωστή ροή όπου το νερό ρέει στην πισίνα και επομένως στον καθαριστή. Η ροή του νερού δημιουργεί ένα κενό και ένα φαινόμενο αναρρόφησης, το οποίο κινεί τον καθαριστή πισίνας και τον ωθεί να αναρροφήσει τη βρωμιά.

Σωστή σύνδεση του καθαριστή πισίνας

- Βήμα 1:** Τοποθετήστε τον καθαριστή στον πυθμένα της πισίνας.
- Βήμα 2:** Βυθίστε τους εύκαμπτους σωλήνες τελείως κάτω από το νερό
- Ξεκινήστε από τον καθαριστή και τελειώστε με το αντίθετο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα
- Βήμα 3:** Μόλις ολόκληρος ο εύκαμπτος σωλήνας βρεθεί κάτω από την επιφάνεια του νερού, μπορείτε να τον συνδέσετε με την είσοδο της πισίνας όπου το νερό επιστρέφει στην πισίνα.

Διαθέτετε τις σωστές συνδέσεις σωλήνων;

Η ηλεκτρική σκούπα πισίνας έχει σχεδιαστεί για πισίνες με συνδέσεις σωλήνων 38 mm (επιτοίχιοι δακτύλιοι). Εάν θέλετε να συνδέσετε τον συγκεκριμένο καθαριστή σε πισίνα με συνδέσεις σωλήνων 32 mm, τότε χρειάζεστε ένα πρόσθετο ανταλλακτικό - τον προσαρμογέα με αριθμό 12486.

