

INTEX®

Μπανιέρα υδρομασάζ - δοκιμή RCD (Ρελέ διαρροής)



ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

(Συνιστούμε να αφαιρέσετε μόνιμα την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή)

Το **INTEX Pure Spa** είναι εξοπλισμένο με ένα ρελέ προστασίας από διαρροές ρεύματος (RCD) στο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας. Το ρελέ προστασίας από διαρροές ρεύματος πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το υδρομασάζ εάν το RCD δεν λειτουργεί σωστά - αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη από ειδικό.

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΛΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ (RCD)

- το βύσμα πρέπει να είναι πάντα στεγνό. Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση της συσκευής σε βρεγμένο βύσμα!
- το βύσμα του υδρομασάζ πρέπει να συνδέεται απευθείας μόνο σε γειωμένη πρίζα της σταθερής ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, χρονοδιακόπτες, προσαρμογείς ή μετατροπείς. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένη.



Μπανιέρα υδρομασάζ δοκιμή RCD (Ρελέ διαρροής)

Σημείωση: Η χρήση καλωδίων προέκτασης αποτελεί τη συνήθη πηγή δυσλειτουργιών και ζημιών: π.χ. καμένη τροφοδοτική πηρούνα, πτώση τάσης κ.λπ. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος ασφαλείας που συνδέεται με τη χρήση καλωδίου προέκτασης. Η χρήση καλωδίων προέκτασης απαγορεύεται - ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή.

	ΤΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ	ΌΠΟΥ ΠΑΤΑΩ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ	ΤΙ ΒΛΕΠΩ	ΤΙ ΑΚΟΥΩ
1.	συνδέστε το υδρομασάζ σε κατάλληλη πρίζα	-	-	-
2.	πατήστε το κουμπί RESET (RÜCKSETZEN)	στο RCD	Το φωτάκι στο RCD θα είναι κόκκινο	σύντομο ηχητικό σήμα
3.	σύντομο πάτημα για την ενεργοποίηση του υδρομασάζ (κουμπί απενεργοποίησης/ενεργοποίησης)	στον πίνακα ελέγχου	Το φωτάκι στο RCD θα είναι κόκκινο	περισσότερα ηχητικά σήματα
4.	πατήστε το κουμπί TEST . Όταν η μονάδα λειτουργήσει σωστά, το RCD και ολόκληρη η μονάδα θα απενεργοποιηθούν (εκτός από τον πίνακα ελέγχου, ο οποίος θα αναφέρει ένα σφάλμα E81, καθώς λειτουργεί με τη δική του μπαταρία εκείνη τη στιγμή, αλλά η βάση είναι χωρίς ρεύμα και επομένως αποσυνδεδεμένη από τον πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να απενεργοποιηθεί με παρατεταμένο πάτημα)	στο RCD	Το φωτάκι στο RCD θα είναι άχρωμο	δεν ακούγονται ήχοι
5.	πατήστε το κουμπί RESET (RÜCKSETZEN), ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται και η τροφοδοσία ρεύματος στη βάση αποκαθίσταται.	στο RCD	Το φωτάκι στο RCD θα είναι κόκκινο	σύντομο ηχητικό σήμα
6.	πατήστε σύντομα το κουμπί off/on για να ενεργοποιήσετε το υδρομασάζ	στον πίνακα ελέγχου	Το φωτάκι στο RCD θα είναι κόκκινο	περισσότερα ηχητικά σήματα
	Εάν το ρελέ προστασίας δεν ενεργοποιείται (το φωτάκι παραμένει άχρωμο), το ρελέ προστασίας είναι ελαττωματικό.			