

Jump-O-Lene™



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



ASSOCIATION



MAGASIN



LIVRAISON



DÉCHÈTERIE

1

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

RULES FOR USE AND SAFE PLAY

IMPORTANT: READ, FOLLOW AND ENFORCE ALL PRODUCT, PACKAGE AND PACKAGE INSERT WARNINGS AND INSTRUCTIONS.

⚠ WARNINGS

- ONLY FOR DOMESTIC USE. ONLY FOR INDOOR USE.
- REFER TO THE PACKAGING FOR RECOMMENDED USER AGE AND/OR WEIGHT.
- NOT FOR USE BY MORE THAN TWO CHILDREN AT ONE TIME. TOTAL MAXIMUM WEIGHT (TWO CHILDREN COMBINED): 120LB (54KG).
- ASSEMBLE AND DISASSEMBLE BY ADULTS ONLY.
- USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION. NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED WHILE PRODUCT IS IN USE.
- KEEP AWAY FROM FIRE. NEVER USE NEAR OPEN FLAMES OR SPACE HEATERS. WHEN EXPOSED TO SUN CHECK PRODUCT FOR HOT SURFACES BEFORE USE.
- NEVER USE ON OR NEAR SWIMMING POOLS, BODY OF WATER OR SNOW.
- PARENTS SHOULD INSTRUCT CHILDREN ON "RULES FOR USE AND SAFE PLAY".
- DO NOT INSTALL ON DECK, PLATFORM, BALCONY, CONCRETE, ASPHALT OR ANY OTHER HARD, UNPROTECTED SURFACES.
- PLACE THE PRODUCT ON A LEVEL SURFACE AT LEAST 2 M AWAY FROM ANY STRUCTURE OR OBSTRUCTION.
- DO NOT FILL WITH WATER AS THE PLAY SURFACE WILL BECOME SLIPPERY AND UNSAFE TO THE USER.
- DO NOT ALLOW ANYONE TO SIT ON TOP OF OR STRADDLE THE SIDES OF THIS PRODUCT.
- DO NOT ALLOW ANYONE TO DIVE IN OR OUT OF THIS PRODUCT.
- CHILDREN SHOULD REMOVE SHOES, BELTS, JEWELRIES, WATCHES, KEYS, HAIRPIN AND ALL OTHER SHARP OBJECTS.
- PLAY ONLY IN OPEN AREAS AWAY FROM WINDOWS, STAIRWAY, GLASS DOORS, SHARP CORNERS OR ANY OBJECTS OR FURNITURE THAT MAY CAUSE INJURY TO THE USER WHEN PLAYING OR DAMAGE THE PRODUCT.
- FILL THE PRODUCT WITH AIR UNTIL THE SURFACE IS FIRM TO THE TOUCH. IF THERE IS ANY STRAINING AT THE SEAMS, THE PRODUCT IS OVER-INFLATED. IF ANY SEAM BEGINS TO STRAIN, IMMEDIATELY STOP THE INFLATION AND RELEASE AIR TO REDUCE THE PRESSURE UNTIL SIGNS OF STRESS ON THE SEAM ARE GONE. DO NOT OVER-INFLATE OR USE HIGH PRESSURE AIR COMPRESSOR SINCE IT MAY RESULT IN SEAM LEAKS.
- KEEP PRODUCT PROPERLY INFLATED WHILE IN USE. CERTAIN PRODUCTS REQUIRE INFLATION OF CHAMBERS IN NUMBERED SEQUENCE. INFLATE SMALL CHAMBERS SLOWLY.
- NEVER ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH PRODUCT WHEN NOT INFLATED. NOT TO BE USED AS A BED AS A CHILD MAY BECOME WEDGED BETWEEN THE WALL AND THE FLOOR AND SUFFOCATE.
- INSPECT THE PRODUCT AT THE BEGINNING OF EACH USE FOR HOLES, LEAKAGE, WEAR AND TEAR AND OTHER DAMAGES. NEVER USE A DAMAGED PRODUCT.
- DEFLATE PRODUCT, FOLD AND STORE IN A COOL, DRY PLACE WHEN NOT IN USE.
- DO NOT MODIFY THIS PRODUCT AND/OR USE ACCESSORIES NOT SUPPLIED BY THE MANUFACTURER. THERE ARE NO SERVICEABLE PARTS.

FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS, WARNINGS AND SAFETY RULES MAY RESULT IN PRODUCT DAMAGE, BROKEN BONES, DROWNING, SUFFOCATION OR OTHER SERIOUS INJURY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND PLAY RULES FOR FUTURE REFERENCE.

REGLAS PARA UN JUEGO Y USO SEGURO

IMPORTANTE: LEA, SIGA Y HAGA QUE CUMPLAN LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE APARECEN EN EL PRODUCTO Y EN LA CAJA.

⚠ ADVERTENCIAS

- SOLO PARA USO DOMÉSTICO. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.
- CONSULTE EL EMBALAJE PARA LA EDAD Y / O EL PESO DEL USUARIO RECOMENDADOS.
- NO ES PARA USO DE MÁS DE DOS NIÑOS A LA VEZ. PESO MÁXIMO TOTAL (DOS NIÑOS JUNTOS): 120 LIBRAS (54KG).
- MONTAJE Y DESMONTAJE POR ADULTO SOLAMENTE.
- USO SÓLO BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. NO DEJAR AL NIÑO DESATENDIDO MIENTRAS UTILIZA EL PRODUCTO.
- MANTENER LEJOS DEL FUEGO. NUNCA USAR CERCA DE FUEGO Y LLAMAS O CALENTADORES. CUANDO SE EXPONE PRODUCTO AL SOL COMPRUEBE QUE LAS SUPERFICIES NO ESTÉN CALIENTES ANTES DEL USO.
- NO UTILIZAR SOBRE O CERCA DE PISCINAS, MASAS DE AGUA O NIEVE.
- LOS PADRES DEBEN INSTRUIR NIÑOS SOBRE "NORMAS DE USO Y JUEGO SEGURO".
- NO INSTALE EN TERRAZAS, PLATAFORMAS, BALCONES, CEMENTO, ASFALTO O CUALQUIER OTRA SUPERFICIE DURA.
- MONTE EL PRODUCTO EN UNA SUPERFICIE NIVELADA Y, AL MENOS, A 2M DE DISTANCIA DE CUALQUIER ESTRUCTURA U OBSTRUCCIÓN.
- NO LLENAR DE AGUA LA SUPERFICIE PODRÍA RESBALAR Y PROVOCAR ACCIDENTES.
- NO DEJE QUE NADIE QUE SE LANZEN AL PRODUCTO.
- NO DEJE A NADIE QUE SE LANZEN AL PRODUCTO.
- LOS NIÑOS DEBEN QUITARSE LOS ZAPATOS, CINTURONES, JOYAS, RELOJES, LLAVES, HORQUILLAS Y TODOS LOS OBJETOS CON FILLO.
- JUGAR SÓLO EN ÁREAS ABIERTAS ALEJADAS DE VENTANAS, ESCALERAS, PUERTAS DE VIDRIO, ESQUINAS AFILADAS O CUALQUIER OBJETO O MUEBLE QUE PUEDIERA CAUSAR LESIONES AL USUARIO MIENTRAS JUEGA O PUEDIERA DAÑAR EL PRODUCTO.
- LLENE EL PRODUCTO CON AIRE HASTA QUE LA SUPERFICIE ESTÉ FIRME AL TACTO. SI HAY CUALQUIER TIPO DE SOBRESFUERZO EN LAS COSTURAS, EL PRODUCTO ESTÁ DEMASIADO INFLADO. SI ALGUNA COSTURA COMIENZA A TENER ALGÚN SIGNO DE SOBREPRESIÓN, DEJE INMEDIATAMENTE DE INFLAR Y LA LIBERE AIRE PARA REDUCIR LA PRESIÓN HASTA QUE LOS SIGNOS DE ESTRÉS EN LA COSTURA HAYAN DESAPARECIDO. NO SOBRE INFLAR. NO UTILICE COMPRESOR DE AIRE DE ALTA PRESIÓN, YA QUE PUEDE RESULTAR EN FUGAS DE COSTURA Y ROTURAS.
- MANTENER EL PRODUCTO CORRECTAMENTE INFLADO MIENTRAS ESTÉ EN USO. ALGUNOS PRODUCTOS REQUIEREN QUE LAS CÁMARAS SE INFLEN EN UN ORDEN SECUENCIAL.
- INFLAR LENTAMENTE LAS CÁMARAS DE AIRE PEQUEÑAS.
- NUNCA PERMITA QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL PRODUCTO CUANDO NO ESTÉ INFLADO. NO SE DEBE UTILIZAR COMO CAMA PUES UN NIÑO PUEDE QUEDAR ATRAPADO ENTRE LA PARED Y PISO Y ASFIXIARSE.
- REVISE EL PRODUCTO CADA VEZ QUE VAYA A SER UTILIZADO BUSCANDO PINCHAZOS, FUGA, DESGASTE Y OTROS DAÑOS. NUNCA UTILICE UN PRODUCTO DAÑADO.
- DESINFLAR EL PRODUCTO, DOBLAR Y GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO CUANDO NO SEA UTILIZADO.
- NO MODIFIQUE ESTE PRODUCTO Y/O UTILICE ACCESORIOS QUE NO HAYAN SIDO FACILITADOS POR EL FABRICANTE. EL PRODUCTO NO TIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS O SUSTITUIDAS.

NO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES, ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES, HUESOS ROTOS, AHOGAMIENTOS, ASFIXIA U OTROS DAÑOS MAYORES.

GUARDEN ESTA INFORMACIÓN PARA SU FUTURA REFERENCIA.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

IMPORTANT: LIRE, SUIVRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS INSCRIS SUR L'EMBALLAGE DES PRODUITS.

⚠ ATTENTION

- RÉSERVÉ À UN USAGE FAMILIAL. UNIQUEMENT POUR USAGE INTERIEUR.
- RÉFÉREZ-VOUS AU PACKAGING POUR L'ÂGE ET/OU LE POIDS RECOMMANDÉ.
- NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR PLUS DE DEUX ENFANTS À LA FOIS. POIDS MAXIMUM TOTAL (DEUX ENFANTS COMBINÉS): 54KG.
- PRODUIT À MONTER ET À DÉMONTER UNIQUEMENT PAR DES ADULTES.
- A UTILISER QUE SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE. NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT UTILISER LE PRODUIT SANS SURVEILLANCE.
- TENIR LOIN DU FEU. NE JAMAIS UTILISER PRES DES FLAMMES OU DES RADIATEURS. SI LE PRODUIT EST EXPOSÉ AU SOLEIL, VÉRIFIEZ QUE LA SURFACE NE SOIT PAS TROP CHAUDE AVANT DE L'UTILISER. UTILISEZ SUR UNE SURFACE SOUPLE ET DE NIVEAU.
- NE JAMAIS UTILISER DANS OU À CÔTÉ DE PISCINES, DE PLANS D'EAU OU DE NEIGE.
- LES PARENTS DOIVENT EXPLIQUER AUX ENFANTS "LES RÈGLES D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ".
- NE PAS INSTALLER SUR UN PONT, UNE PLATE-FORME, UN BALCON, DU BETON, DE L'ASPHALTE OU TOUT AUTRE SURFACE DURE.
- LACEZ LE PRODUIT SUR UNE SURFACE PLANE À AU MOINS 2 MÈTRES DE TOUTE STRUCTURE OU OBSTACLE.
- NE REMPLISSEZ PAS L'AIRE DE JEUX D'EAU CAR LA SURFACE DEVIENDRAIT GLISSANTE ET DANGEREUSE POUR LES UTILISATEURS.
- NE LAISSER PERSONNE S'ASSEoir SUR LE DESSUS OU SE METTRE À CALIFOURCHON SUR L'AIRE DE JEUX.
- NE LAISSEZ PERSONNE PLONGER À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DU PRODUIT.
- LES ENFANTS DOIVENT ÔTER LEURS CHAUSSURES, CEINTURES, BIJOUX, MONTRES, CLES, BARRETTE POUR CHEVEUX ET TOUT AUTRE OBJETS POINTUS.
- NE JOUER QUE DANS DES ZONES SPACIEUSES LOIN DE FENÊTRES, ESCALIERS, PORTES EN VERRE, REBORDS POINTUS OU TOUT OBJET OU MEUBLE POUVANT PROVOQUER UNE BLESSURE À L'UTILISATEUR PENDANT LE JEU OU UN DOMMAGE AU PRODUIT.
- GONFLEZ LE PRODUIT JUSQU'À CE QU'IL SOIT FERME AU TOUCHER. SI LES COUTURES FORCENT, LE PRODUIT EST SUR-GONFLÉ. SI UNE COUTURE COMMENCE À FORCER, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT LE GONFLAGE ET LIBÉREZ DE L'AIR JUSQU'À CE QUE LES TENSIONS SUR LES COUTURES DISPARAISSENT. NE PAS SUR-GONFLER OU UTILISER UN COMPRESSEUR À HAUTE PRESSION QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES FUITES AU NIVEAU DES COUTURES.
- VEILLEZ À CE QUE LE PRODUIT SOIT TOUJOURS GONFLÉ CORRECTEMENT LORSQU'IL EST UTILISÉ. CERTAINS DES PRODUITS NÉCESSITENT UN GONFLEMENT EN PLUSIEURS ÉTAPES. GONFLEZ DOUCEMENT LES PETITES CHAMBLES À AIR.
- NE PAS AUTORISER LES ENFANTS À JOUER AVEC LE PRODUIT QUAND IL N'EST PAS GONFLÉ. NE PAS UTILISER COMME UN LIT CAR L'ENFANT PEUT RESTER COINCÉ ENTRE LA PAROI ET LE SOL.
- INSPECTEZ LE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION POUR REPERER D'ÉVENTUELS TROUS, FUITES, TRACES D'USURE ET AUTRES DOMMAGES. NE JAMAIS UTILISER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ.
- QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS, DEGONFLEZ LE PRODUIT, LE PLIER, ET LE RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
- NE PAS MODIFIER CE PRODUIT ET / OU ACCESSOIRES NON FOURNIS PAR LE FABRIQUANT. IL N'Y A PAS DE PIÈCES RÉPARABLES.

NE PAS RESPECTER LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES POUR LE PRODUIT, DES FRACTURES, NOYADES, ÉTOUFFEMENT ET D'AUTRES SÉRIEUX PRÉJUDICES POUR L'UTILISATEUR.

GARDER CES INSTRUCTIONS ET RESPECTER CES RÈGLES.



REGELN FÜR DEN GEBRAUCH UND SICHERES SPIELEN

WICHTIG: LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE DEM PRODUKT UND DER VERPACKUNG BEIGEFÜGTEN ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN.

⚠ ACHTUNG

- NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. NUR ZUR VERWENDUNG IM HAUS.
- AUF DER VERPACKUNG FINDEN SIE EMPFOHLENES ALTER UND/ODER GEWICHT.
- NICHT VON MEHR ALS ZWEI KINDERN GLEICHZEITIG ZU BENUTZEN. MAXIMALES GESAMTGEWICHT (ZWEI KINDER GEMEINSAM): 54 KG.
- DARF NUR VON ERWACHSENEN AUF- UND ABGEBAUT WERDEN.
- NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN BENUTZEN. LASSEN SIE KINDER NIEMALS UNBEAUFICHTIGT, WENN DAS PRODUKT IN VERWENDUNG IST.
- VON FEUER FERNHALTEN. NIE NEBEN OFFENEN FLAMMEN ODER HEIZGERÄTEN VERWENDEN. IST DAS PRODUKT DER SONNE AUSGESETZT, ÜBERPRÜFEN SIE VOR VERWENDUNG, OB DIE OBERFLÄCHE DES PRODUKTES DURCH DIE SONNE AUFGEHEIZT WURDE.
- VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NIE IN DER NÄHE VON SWIMMING POOLS, GEWÄSSERN ODER SCHNEE.
- DIE ELTERN SOLLTEN DIE KINDER AUF KLARE RICHTLINIEN FÜR DEN GEBRAUCH DES SPIELES HINWEISEN.
- STELLEN SIE DAS PRODUKT NICHT AUF EINE TERRASSE, EIN PODEST, EINEN BALKON, BETON, ASPHALT ODER ANDERE HARTE, UNGESCHÜTZTE OBERFLÄCHEN.
- PLATZIEREN SIE DAS PRODUKT AUF EINEM EBENEN UNTERGRUND MINDESTENS 2 M ENTFERNT VON GEBÄUDEN, ANDEREN BEHINDERUNGEN ODER GEGENSTÄNDEN.
- BEFÜLLEN SIE DEN ARTIKEL NICHT MIT WASSER, DA DIE OBERFLÄCHE FÜR DEN BENUTZER RUTSCHIG UND UNSICHER WERDEN KANN.
- ERLAUBEN SIE NIEMANDEM, AUF DEM PRODUKT ODER RITTLINGS AUF DEN SEITEN ZU SITZEN.
- ERLAUBEN SIE NIEMANDEM IN DAS PRODUKT ODER AUS DEM PRODUKT ZU SPRINGEN.
- BEACHTEN SIE BEI KINDERN, DASS SIE SCHUHE, GÜRTEL, SCHMUCK, SCHLUSSEL, HAARNADLEN UND ALLE ANDEREN SCHARFEN OBJEKTE ENTFERNEN.
- NUR IN OFFENEN BEREICHEN UND NICHT IN DER NÄHE VON FENSTERN, TREPPEN, GLASTÜREN, SCHARFKANTIGEN ECKEN ODER ANDEREN OBJEKTEN BZW. MÖBELN SPIELEN, DIE VERLETZUNGEN BEIM BENUTZER ODER BESCHÄDIGUNGEN AM PRODUKT VERURSACHEN KÖNNEN.
- BEFÜLLEN SIE DAS PRODUKT MIT LUFT, BIS DIE OBERFLÄCHE BERÜHRUNGSFEST IST. WENN DIE NÄHTE GEDEHNT SIND, IST DAS PRODUKT ZU STARK AUFGEBLASEN. WENN SICH EINE NAHT ZU DEHNEN BEGINNT, BEENDEN SIE SOFORT DAS AUFPUMPEN UND LASSEN SIE LUFT AB, UM DEN DRUCK ZU VERRINGERN, BIS DIE ANZEICHEN DER SPANNUNG WEG SIND. PUMPEN SIE NICHT ZU STARK AUF UND VERWENDEN SIE KEINEN HOCHDRUCKKOMPRESSOR, DA UNDICHTHEITEN AN DEN NÄHTEN VERURSACHT WERDEN KÖNNEN.
- ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER ARTIKEL FÜR DEN GEBRAUCH RICHTIG AUFGEBLASEN IST. BEI BESTIMMTEN ARTIKELN MÜSSEN DIE KAMMERN IN DER NUMMIERTEN REIHENFOLGE AUFGEBLASEN WERDEN. BLASEN SIE KLEINE KAMMERN LANGSAM AUF.
- KINDER DÜRFEN MIT DEM PRODUKT NIE SPIELEN, WENN ES UNAUFGEBLASEN IST. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NIE ALS BETT, DA EIN KIND ZWISCHEN WAND UND BODEN EINGEKLEMMT WERDEN UND ERSTICKEN KÖNNTE.
- VOR JEDEM GEBRAUCH ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT AUF LÖCHER, ABNUTZUNG ODER ANDERE SCHÄDEN. VERWENDEN SIE NIE EIN BESCHÄDIGTES PRODUKT.
- WENN ES NICHT IN VERWENDUNG IST, LASSEN SIE DIE LUFT AUS DEM PRODUKT AUS, FALTEN SIE ES VORSICHTIG UND LAGERN SIE ES AN EINER KÜHLEN TROCKENEN STELLE.
- VERÄNDERN SIE DAS PRODUKT NICHT BZW. VERWENDEN SIE KEINE TEILE, DIE VON EINEM ANDEREN HERSTELLER SIND. HIERFÜR GIBT ES KEINE ERSATZTEILE.

BEI NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANWEISUNGEN, WARNUNGEN UND SICHERHEITSREGELN KANN ES ZU SCHÄDEN AN DEM PRODUKT, KNOCHENBRÜCHEN, ERTRINKEN, ERSTICKEN ODER ANDEREN ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN KOMMEN.

BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN UND HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Europe (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

INTEX®

001-***-R0-2404

NORME D'UTILIZZO E SICUREZZA**IMPORTANTE: LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE INDICAZIONI PRESENTI SUL PRODOTTO, SULLA CONFEZIONE E ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE.****⚠ AVVERTENZE**

- SOLO PER USO DOMESTICO. SOLO PER USO INTERNO.
- FARE RIFERIMENTO ALLA CONFEZIONE PER CONOSCERE L'ETÀ E IL PESO RACCOMANDATI DEGLI UTENTI.
- NON ADATTO A PIÙ DI 2 BAMBINI PER VOLTA. CAPACITÀ MASSIMA DI PESO (DUE BAMBINI INSIEME): 54 KG.
- ASSICURARSI CHE UN ADULTO ASSEMBLI E DISSASSEMBLI IL PRODOTTO.
- DA USARSI SOLO SOTTO COMPETENTE SUPERVISIONE. NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO DURANTE L'USO DEL PRODOTTO.
- TENERE LONTANO DAL FUOCO. MAI UTILIZZARE VICINO A FIAMME O RADIATORI. QUANDO IL PRODOTTO È ESPOSTO AL SOLE, CONTROLLARE LA SUPERFICIE DI GONFIAGGIO PRIMA DELL'USO.
- NON UTILIZZARE DENTRO O VICINO A PISCINE, O NEVE.
- I GENITORI DEVONO SPIEGARE AI BAMBINI LE NORME PER IL CORRETTO UTILIZZO IN TUTTA SICUREZZA.
- NON INSTALLARE IL PRODOTTO SU SUPERFICIE RIALZATE, PIATTAFORMA, BALCONE, CEMENTO, ASFALTO O ALTRE SUPERFICI DURE.
- POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE PIANA AD ALMENO 2 M DA QUALSIASI STRUTTURA O OSTACOLO.
- NON VERSARE ACQUA ALTRIMENTI LA SUPERFICIE POTREBBE DIVENTARE SCIVOLOSA E PERICOLOSA.
- NON PERMETTERE A NESSUNO DI SEDERSI O METTERSI A CAVALCIONI.
- NON CONSENTIRE DI TUFFARSI DENTRO O FUORI IL PRODOTTO.
- I BAMBINI NON DOVREBBERO INDOSSARE SCARPE, CINTURE, GIOIELLI, OROLOGI, CHIAVI, FORCINE OPPURE OGGETTI DI QUALSIASI ALTRA FORMA.
- GIOCARE ESCLUSIVAMENTE IN AREE LONTANE DA FINESTRE, SCALE, PORTE IN VETRO, ANGOLI AFFILATI O ALTRI OGGETTI O MOBILI CHE POSSONO FERIRE L'UTENTE O DANNEGGIARE IL PRODOTTO.
- GONFIARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO LA SUPERFICIE RISULTA SOLIDA AL TATTO. SE APPARE QUALCHE TENSIONE SULLE CUCITURE, SIGNIFICA CHE IL PRODOTTO È GONFIATO ECCESSIVAMENTE. SE UNA QUALSIASI CUCITURA INCOMINCIA A SFORZARE, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE IL GONFIAGGIO E RILASCIARE L'ARIA IN ECCESSO PER RIDURRE LA PRESSIONE. FINO A QUANDO LA CUCITURA NON PRESENTA PIÙ SEGNI DI TENSIONE, NON GONFIARE ECCESSIVAMENTE E NON USARE UN COMPRESSORE AD ALTA PRESSIONE PER IL GONFIAGGIO, ONDE EVITARE DANNI ALLE CUCITURE.
- MANTENERE IL PRODOTTO BEN GONFIO DURANTE L'USO. LE CAMERE D'ARIA DI ALCUNI PRODOTTI DEVONO ESSERE GONFIATE SEGUENDO UNA CERTA SEQUENZA. LE CAMERE D'ARIA PIÙ PICCOLE DEVONO ESSERE GONFIATE LENTAMENTE.
- NON PERMETTERE AI BAMBINI DI GIOCARE COL PRODOTTO SCONFIO. NON UTILIZZARE COME LETTO POICHÉ IL BAMBINO POTREBBE RIMANERE INCASTRATO TRA IL LETTO E IL PAVIMENTO E SOFFOCARE.
- CONTROLLARE IL PRODOTTO ALL'INIZIO DI OGNI UTILIZZO, AFFINCHÉ NON VI SIANO FORI, PERDITE, DANNI DA USURA O ALTRI DANNI. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO DANNEGGIATO.
- SGONFIARE IL PRODOTTO, RIPIEGARLO E RITIRARLO IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, QUANDO NON È IN USO.
- NON MODIFICARE IL PRODOTTO E/O NON UTILIZZARE ACCESSORI NON FORNITI DAL PRODUTTORE. NON CI SONO PARTI RIPARABILI O MODIFICABILI.

L'UTILIZZO NON CORRETTO DELLE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLE CONFEZIONI PUO' CAUSARE DANNI AL PRODOTTO, ROTTURA DELLE OSSA, AFOGAMENTO, ANNEGAMENTO O ALTRI SERI DANNI ALLA PERSONA.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER REFERENZE FUTURE.**REGRAS PARA USO E BRINCADEIRA SEGURA****IMPORTANTE: LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DOS PRODUTOS, EMBALAGENS E AVISOS DAS EMBALAGENS INTERNAS.****⚠ AVISOS**

- APENAS PARA USO DOMÉSTICO. PARA USAR DENTRO DE CASA.
- CONSULTE A EMBALAGEM PARA A FAIXA DE IDADE E / OU PESO RECOMENDADO PARA O USUÁRIO.
- NÃO DEVE SER USADO POR MAIS DE DUAS CRIANÇAS DE UMA VEZ. PESO MÁXIMO TOTAL (DUAS CRIANÇAS JUNTAS): 120LB (54KG).
- MONTAR E DESMONTAR SOMENTE POR ADULTO.
- É NECESSÁRIO VIGIAR AS CRIANÇAS POR UM ADULTO. NUNCA DEIXE CRIANÇAS DESACOMPANHADAS ENQUANTO O PRODUTO ESTIVER EM USO.
- MANTER AFASTADO DO FOGO. NUNCA UTILIZAR PERTO DE CHAMAS OU AQUECEDORES. QUANDO EXPOSTO AO SOL, VERIFIQUE SE A SUPERFÍCIE ESTÁ QUENTE ANTES DE UTILIZAR.
- NUNCA USE EM OU PERTO DE PISCINAS, DO CORPO DE ÁGUA OU NEVE.
- OS PAÍSES DEVEM ENSEINAR AS CRIANÇAS "NORMAS DE USO E SEGURANÇA PARA BRINCAR. NÃO INSTALE EM TERRAÇOS, PLATAFORMAS, SACADAS, CONCRETO, ASFALTO OU OUTRAS SUPERFÍCIES DURAS.
- COLOQUE O PRODUTO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA, COM PELO MENOS 2M DE DISTÂNCIA DE QUALQUER ESTRUTURA OU OBSTRUÇÃO.
- NÃO ENCHA ESTE PRODUTO COM ÁGUA PARA SER USADO COMO PISCINA OU BANHEIRA.
- NÃO PERMITA SENTAR EM CIMA OU ESCORAR NO PRODUTO.
- NÃO PERMITA QUE NINGUÉM MERGULHE DENTRO OU FORA DESTA PRODUTO.
- CRIANÇAS DEVEM RETIRAR OS SAPATOS, CINTOS, JOIAS, RELÓGIOS, CHAVES, PRENDEDORES DE CABELLO, OU OUTROS OBJETOS PONTEAGUADOS.
- USE APENAS EM ÁREAS ABERTAS AFASTADAS DE JANELAS, ESCADAS, PORTAS DE VIDRO, CANTOS AFIAZADOS OU QUALQUER OUTROS OBJETOS OU MOBILIÁRIO QUE POSSAM CAUSAR LESÕES AO UTILIZADOR DURANTE A UTILIZAÇÃO, OU DANOS NO PRODUTO.
- ENCHA O PRODUTO COM O AR ATÉ QUE A SUPERFÍCIE ESTEJA FIRME AO TOQUE. SE HOUVER QUALQUER DEFORMAÇÃO NA COSTURA, O PRODUTO ESTÁ SUPER-INFLADO. SE QUALQUER COSTURA COMEÇAR A DEFORMAR, PARE IMEDIATAMENTE DE ENCHER E SOLTE O AR PARA REDUZIR A PRESSÃO ATÉ QUE OS SINAIS DE DEFORMIDADE DA COSTURA DESAPAREÇAM. NÃO SUPER-INFLA O PRODUTO COM COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO, POIS PODE RESULTAR EM VAZAMENTOS NA COSTURA.
- CONSERVE-O SEMPRE INFLADO DURANTE O USO. SIGA CORRETAMENTE AS SEQUÊNCIAS DE MONTAGEM PARA USO CORRETO. INFLA AS CÂMARAS PEQUENAS PRIMEIRO.
- NUNCA PERMITIR AS CRIANÇAS BRINCAR COM O PRODUTO QUANDO NÃO ESTIVER INFLADO. NÃO DEVE SER USADO COMO CAMA, POIS A CRIANÇA PODE FICAR PRESA ENTRE A PAREDE E O CHÃO E SUFOCAR.
- VERIFIQUE O PRODUTO NO INÍCIO DE CADA USO PARA BURACOS, VAZAMENTOS, DESGASTE E RASGOS E OUTROS DANOS. NUNCA USE O PRODUTO DANIFICADO.
- DESINFE O PRODUTO, DOBRE E GUARDE EM LOCAL AREJADO E SECO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.
- NÃO MODIFIQUE ESTE PRODUTO E / OU O USO DE ACESSÓRIOS NÃO FORNECIDOS PELO FABRICANTE. AS PEÇAS NÃO SÃO REPARÁVEIS.

NÃO SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES, AVISOS E REGRAS DE SEGURANÇA PODEM RESULTAR EM AVARIAS NO PRODUTO, FRATURAS, AFOGAMENTO, ASFIXIA OU SÉRIOS FERIMENTOS.

GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS.**GEbruiksaanwijzingen voor veilig gebruik**
BELANGRIJK: LEES EERST AANDACHTIG ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES OP PRODUCT, VERPAKKING EN EVENTUELE BIJSLUITERS EN ZORG ERVOOR, DAT IEDEREEN ZICH DAARAAN HOUDT.**⚠ WAARSCHUWINGEN**

- UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.
- RAADPLEEG DE VERPAKKING VOOR DE AANGERADEN LEEFTIJD EN/OF GEWICHT.
- NIET GESCHIKT OM MET MEER DAN TWEE KINDEREN TEGELIJK TE GEBRUIKEN. MAXIMALE GEWICHT (VAN TWEE KINDEREN): 54KG.
- LAAT OPZETTEN EN AFBREKEN VAN DIT PRODUCT ALLÉÉN DOOR VOLWASSENEN DOEN.
- ALLEEN TE GEBRUIKEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENEN. LAAT KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT BIJ HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT.
- NIET BIJ OPEN VUUR HOUDEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN OPEN VUUR OF VERWARMING. BIJ BLOOTSTELLING AAN DE ZON DIENT U HET PRODUCT TE CONTROLLEREN OP HETE OPPERVLAKTES ALVORENS HET PRODUCT GEBRUIKT WORDT.
- NOOIT IN OF BIJ ZWEMBADEN, WATER EN SNEEUW GEBRUIKEN.
- ZORGERS DIENEN KINDEREN VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES TE GEVEN.
- NIET INSTALLEREN OP EEN DEK, PLATFORM, BALKON, BETON, ASFALT OF EEN ANDER HARD EN ONBESCHERMD OPPERVLAK.
- PLAATS HET PRODUCT MINSTENS 2M UIT DE BUURT VAN OBJECTEN OP EEN EGAL ONDER GROND.
- NIET MET WATER VULLEN, OMDAT HET SPEELVLAK DAN GLAD WORDT EN ONVEILIG VOOR DE GEBRUIKER.
- LAAT NIEMAND BOVENOP DIT PRODUCT GAAN ZITTEN OF SCHRILINGS OP DE ZIJKANTEN.
- LAAT NIEMAND IN OF UIT DIT PRODUCT DUIKEN.
- DE GEBRUIKER DIENT ZICH TE ONTDOEN VAN SCHOENEN, SIERADEN EN ANDERE SCHERPE VOORWERPEN.
- SPEEL ALLEEN IN EEN OPEN GEBIED UIT DE BUURT VAN VENSTERS, TRAPPEN, GLAZEN DEUREN, SCHERPE HOEKEN OF ANDERE VOORWERPEN OF MEUBILAIR DIE TIJDENS HET SPELEN LETSEL AAN DE GEBRUIKER OF SCHADE AAN HET ARTIKEL KUNNEN VEROORZAKEN.
- VUL HET PRODUCT MET LUCHT TOTDAT DEZE STEVIG AANVOELT. WANNEER ER TEEVEL LUCHT IN HET PRODUCT GEDAAN WORDT ZULLEN DE NADEN LOSLATEN. ALS U ZIET DAT EEN NAAD LOS BEGINT TE RAKEN STOP DAN MET OPBLAZEN EN LAAT ER WAT LUCHT UIT ZODAT DE DRUK OP DE NADEN VERMINDERD WORDT. BLAAS HET PRODUCT NIET TE VER OP EN GEBRUIK GEEN COMPRESSOR, DIT KAN LEIDEN TOT LEKKEN IN DE NADEN.
- ZORG ERVOOR, DAT DIT PRODUCT TIJDENS GEBRUIK GOED IS OPGEBLAZEN. BIJ SOMMIGE PRODUCTEN DIENEN DE VERSCHILLENDE LUCHTKAMERS IN EEN BEPAALDE VOLGORDE TE WORDEN OPGEBLAZEN. KLEINE LUCHTKAMERS LANGZAAM OPGEBLAZEN.
- STA KINDEREN NIET TOE MET HET PRODUCT TE SPELEN WANNEER HET NIET OPGEBLAZEN IS. NIET TE GEBRUIKEN ALS BED; KINDEREN KUNNEN BEKLEMT RAKEN TUSSEN WAND EN BODEM, DIT ZORGT VOOR VERSTIKKINGSGEVAAR.
- CONTROLEER ALVORENS IEDER GEBRUIK HET PRODUCT OP BESCHADIGINGEN. GEBRUIK NOOIT EEN BESCHADIGD PRODUCT.
- LAAT DE LUCHT UIT HET PRODUCT EN BERG DEZE OP EEN DROGE EN SCHONE PLAATS OP.
- VERANDER ZELF NIETS AAN HET PRODUCT OF GEBRUIK GEEN ONDERDELEN VAN EEN ANDER MERK DAN INTEX. ER ZIJN GEEN VERVANGENDE ONDERDELEN.

HET NIET OPVOLGEN VAN AANWIJZINGEN, WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN GEBROKEN LEDEMATEN OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN, VERSTIKKING, VERDRINKING EN SCHADE AAN PRODUCT.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES OM LATER DOOR TE KUNNEN LEZEN.**REGLER FOR BRUG OG SIKKER LEG**
VIGTIGT: LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER PÅ PRODUKTET, EMBALLAGEN OG INDEN I EMBALLAGEN. EFTERLAD ALDRIG DIT BARN UDEN VOKSENT OPSYN.**⚠ ADVARSLER**

- KUN TIL PRIVAT BRUG. KUN TIL INDENDØRS BRUG.
- SE PÅ EMBALLAGEN FOR ANBEFÅEDE BRUGER ALDER OG / ELLER VÆGT.
- MÅ IKKE BRUGES AF MERE END TO BØRN AD GANGEN. SAMLET MAKSIMAL VÆGT (TO BØRN PÅ EN GANG): 54 KG.
- SAMLING OG NEDTAGNING SKAL FORETAGES AF EN VOKSEN.
- MÅ KUN ANVENDES UNDER OPSYN. HOLD ALTID BØRN UNDER VOKSENT OPSYN, NÅR PRODUKTET BENYTTES.
- HOLDES VÆK FRA ÅBEN ILD. MÅ ALDRIG BRUGES I NÆRHEDED AF ÅBEN ILD ELLER VARMEAPPARATER. NÅR UDSAT FOR SOL SKAL PRODUKTET UNDERSØGES FOR VARME FLADER FØR ANVENDELSE.
- MÅ ALDRIG BRUGES PÅ ELLER I NÆRHEDED AF SWIMMINGPOOLS, VANDMANSER ELLER SNE.
- FORÆLDRE BØR INSTRUERE BØRN I REGLERNE FOR BRUG OG SIKKER LEG.
- MÅ IKKE INSTALLERES PÅ TERRASSE, PLATFORM, BALKON, BETON, ASFALT ELLER ANDRE HARDE OVERFLADER.
- ANBRING PRODUKTET PÅ EN JÆVN OVERFLADE MINDST 2 M FRA FORHINDRINGER.
- FYLD IKKE PRODUKTET MED VAND, DA LÆGEØVERFLADEN SÅ VIL BLIVE GLAT OG FARLIG FOR BRUGEREN.
- TILLAD IKKE NOGEN AT SIDDE OVEN PÅ ELLER OVERSKRÆVS PÅ SIDERNE AF DETTE PRODUKT.
- TILLAD IKKE DYKNING NED I PRODUKTET ELLER SPRING OP AF DET.
- BØRN SKAL FJERNE SKO, BÆLTER, SMYKKER, URE, NØGLER, HÅRNÅLE OG ALLE ANDRE SKARPE GENSTANDE.
- MÅ DET KUN BRUGES I ÅBNE OMRÅDER, VÆK FRA VINDUER, TRAPPER, GLASDØRE, SKARPE HJØRNER, SAMT GENSTANDE ELLER MØBLER, DER KAN SKADE BRUGEREN ELLER PRODUKTET UNDER BRUG.
- FYLD PRODUKTET MED LUFT, INDTIL OVERFLADEN ER FAST AT RØRE VED. HVIS DER ER TRYK PÅ SØMMENE, ER PRODUKTET OVER-OPPUSTET. HVIS NOGEN SØM BEGYNDER AT STRAMME, STANDS STRAKS INFLATIONEN OG FRIGIV LIDT LUFT FOR AT REDUCERE TRYKKET INDTIL TEGN PÅ STRESS PÅ SØMMENE ER VÆK. DU MÅ IKKE OVER-OPPUSTE ELLER BRUGE HØJTRYKS KOMPRESSOR, DA DET KAN RESULTERE I SØM UTÆTHEDER.
- SØRG FOR AT PRODUKTET ER ORDENTLIGT PUSTET OP, NÅR DET ER I BRUG. VISSE PRODUKTER KRÆVER, AT DE FORSKELLIGE LUFTKAMRE BLIVER PUSTET OP I EN BESTEMT RÆKKEFØLGE. PUST DE SMÅ LUFTKAMRE OP LANGSOMT.
- LAD ALDRIG BØRN LEGE MED PRODUKTET HVIS DET IKKE ER PUSTET OP. MÅ IKKE BRUGES SOM EN SENG FORDI ET BARN KAN BLIVE FASTKLEMT MELLEM VÆGGEN OG GULVET OG DERMED BLIVE KVALT.
- INSPECER PRODUKTET VED BEGYNDELSEN AF HVER BRUG FOR HULLER, LÆKAGE, SLID OG ANDRE SKADER. BRUG ALDRIG ET BESKADIGET PRODUKT.
- DEFLATER PRODUKTET, FOLD OG OPBEVAR PÅ ET KØLGIT, TØRT STED, NÅR IKKE I BRUG.
- FORETAG IKKE JENDRINGER AF PRODUKTET OG/ELLER BRUG TILBEHØR, SOM IKKE ER LEVERET AF PRODUCENTEN. INGEN AF DELENE KAN REPARERES.

HVIS REGLER, INSTRUKTIONERNE OG ADVARSLERNE IKKE FØLGES KAN DET RESULTERE I ALVORLIGE SKADER SOM BRÆKKEDE BEN, KVÆLNING OG LIGNENDE.

GEM DISSE INSTRUKTIONER OG REGLER.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unifex Service (UK) Limited, 21 Seborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ZASADY UŻYWANIA I BEZPIECZNEJ ZABAWY**WAŻNE: PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OSTRZEŻENIAMI I INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI NA OPAKOWANIU I NA PRODUKCIE.****△ OSTRZEŻENIA**

- WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W DOMU.
- ZAPOZNAJ SIĘ Z OPAKOWANIEM CO DO ZALECANEGO WIEKU UŻYTKOWNIKÓW I / LUB MASY CIAŁA.
- NIE DO UŻYTKU PRZEZ WIECEJ NIŻ DWOJE DZIECI W TYM SAMYM CZASIE. CAŁKOWITA MAKSYMALNA WAGA (DWOJE DZIECI RAZEM): 54 KG.
- ROZKŁADANIE I SKŁADANIE ZABAWKI MOŻE BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
- UŻYWAĆ TYLKO POD ODPOWIEDNIM NADZOREM. NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI, KIEDY PRODUKT JEST UŻYWANY.
- TRZYMAĆ Z DAŁA OD OGNIA, PASKI NIE UŻYWAJ BLISKO OGNIA LUB PODGRZEWACZY. GDY WYSTAWIONE NA SŁOŃCU SPRAWDŹ PRZED UŻYCIEM CZY POWIERZCHNIA NIE JEST ZA MOCNO ROZGRZANA.
- NIGDY NIE NALEŻY UŻYWAĆ NA LUB W POBLIŻU BASENÓW, WÓD LUB ŚNIEGU.
- RODZICE POWINNI POINSTRUOWAĆ DZIECI CO DO ZASAD BEZPIECZNEJ ZABAWY.
- NIE INSTALUJ NA PODESTACH, BALKONACH, BETONIE, ASFALCIE LUB INNEJ TWARDEJ POWIERZCHNI.
- UMIEŚĆ PRODUKT NA RÓWNEJ POWIERZCHNI CO NAJMNIEJ 2 METRY OD WSZELKICH NIERÓWNOŚCI.
- NIE NAPIELNIJ PRODUKTU WODĄ, PONIEWAŻ POWIERZCHNIA STANIE SIĘ ŚLISKA I PRZEZ TO NIEBEZPIECZNA DLA DZIECKA.
- NIE POZWAŁAJ NIKOMU NA SIADANIE NA GÓRNEJ CZĘŚCI WYROBU ORAZ NA SIADANIE OKRĄKAJĄC.
- NIE POZWAŁAJ NA SKAKANIE DO I ZE ŚRODKA ZABAWKI.
- DZIECI POWINNY ZDJĄĆ BUTY, PASKI, BIZUTERIĘ, ZEGARKI KLUCZE I INNE OSTRE PRZEDMIOTY.
- NALEŻY SIĘ BAWIĆ TYLKO W MIEJSCACH OTWARTYCH, Z DAŁA OD OKIEN, SCHODÓW, PRZESZKŁONYCH DRZWI, OSTRYCH ROGÓW I WSZELKICH INNYCH PRZEDMIOTÓW LUB MEBLI, KTÓRE MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO URAZÓW BAWIĄCEGO SIĘ UŻYTKOWNIKA LUB DO USZKODZENIA PRODUKTU.
- WYPEŁNIJ PRODUKT POWIETRZEM AŻ POWIERZCHNIA JEST TWARDA W DOTYKU. JEŻELI ISTNIEJĄ JAKAKOLWIEK PARCIA NA SZWACH, PRODUKT JEST PRZEPOMPOWANY. JEŚLI JAKIŚ SZWEJ ZACZYNA SIĘ NACIAGAĆ, NALEŻY NATYCHMIAST PRZERWAĆ POMPOWANIE I SPUSZCZĆ TROCHĘ POWIETRZA, ABY ZLIKWIDOWAĆ NAPIĘCIE. NIE UŻYWAJ SPRZĘKAREK POWIETRZA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ PRZECIEKI.
- PRODUKT W CZASIE UŻYTKOWANIA MUSI BYĆ PRAWIDŁOWO NAPOMPOWANY, PRZESTRZEGAJ ZAWSZE POMPOWANIA ZGODNIE Z OZNACZENIEM NUMERYCZNYM. MAŁE KOMORY NALEŻY POMPOWAĆ POWOLI, ABY UNIKAĆ ICH ROZERWANIA.
- NIGDY NIE POZWAŁAJ DZIECIOM BAWIĆ SIĘ PRODUKTEM GDY NIE JEST NAPOMPOWANY. NIE UŻYWAĆ JAKO ŁÓDKO GDYŻ DZIECKO MOŻE WPAŚĆ POMIĘDZY ŚCIANĄ A PODŁOGĄ I UDUŚCIĆ SIĘ.
- SPRAWDZAJ PRODUKT NA POZCZĄTKU KAŻDEGO UŻYCIA POD KĄTEM DZIUR, PRZECIEKÓW, ROZDARĆ I ZNISZCZEN. NIGDY NIE UŻYWAJ USZKODZONEGO PRODUKTU.
- SPUSZĆ POWIETRZE Z PRODUKTU. ZŁOŻ I SCHOWAJ W CHŁODNYM, SUCHYM MIEJSCU GDY GO NIE UŻYWASZ.
- NIE NALEŻY MODYFIKOWAĆ TEGO PRODUKTU I / LUB UŻYWAĆ AKCESORIÓW NIEDOSTARCZONYCH PRZEZ PRODUCENTA. NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD I OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PRODUKTU, ZŁAMANIE KOŚCI UŻYTKOWNIKA A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH UDUŚCENIE I UTOPIENIE.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****ВАЖНО: ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ И НА НЕЙ.****△ ВНИМАНИЕ**

- ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ.
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИЛИ ВЕС УКАЗАНЫ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ.
- ИЗДЕЛИЕ НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕТЕЙ ОДНОВРЕМЕННО. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (ДВА РЕБЕНКА): 120 ФУНТОВ (54KG).
- МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ НА БАТУТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА.
- ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ОГНЯ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ РЯДОМ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ИЛИ БОГРЕВАТЕЛЯМИ. КОГДА ИЗДЕЛИЕ ДОЛГО НАХОДИТСЯ НА СОЛНЦЕ, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА НАЛИЧИЕ ГОРЯЧИХ МЕСТ.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА СБОРНО-РАЗБОРНЫХ БАССЕЙНАХ ИЛИ РЯДОМ С НИМИ, НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ИЛИ НА СНЕГУ.
- РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С «ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ».
- НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ БАССЕЙН НА ПАЛУБЕ, ПЛАТФОРМЕ, БАЛКОНЕ, БЕТОНЕ, АСФАЛЬТЕ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ДРУГих ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.
- РАСПОЛОЖИТЬ ИЗДЕЛИЕ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА РАСТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 2 М ОТ КАКИХ ЛИБО ОБЪЕКТОВ.
- НЕ НАПОЛНЯЙТЕ ЕГО ВОДОЙ, ПОСКОЛЬКУ СТЕНКИ ИЗДЕЛИЯ СТАНУТ ЛИПКИМИ, ЧТО НЕ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- НЕ САДИТЕСЬ НА НЕГО.
- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЗАПРЫГИВАТЬ НА БАТУТ И СПРЫГИВАТЬ С НЕГО.
- ДЕТЕМ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ ОБУВЬ, ПОЯС, УКРАШЕНИЯ, ЧАСЫ, КЛЮЧИ, ЗАКОЛКИ ДЛЯ ВОЛОС И ВСЕ ДРУГИЕ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
- ЛЕСТНИЦ, СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ, ОСТРЫХ УГЛОВ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАНЕСТИ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ИЛИ ПОВРЕДИТЬ ИЗДЕЛИЕ.
- НАПОЛНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДУХОМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПОВЕРХНОСТЬ НЕ СТАНЕТ ТВЕРДОЙ НА ОЩУПЬ. ЕСЛИ В ОБЛАСТИ ШОВОВ ВОЗНИКНЕТ КАКАЯ-ЛИБО ДЕФОРМАЦИЯ, ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕНАКАЧЕНО. ЕСЛИ КАКОЙ-ЛИБО ШОВ НАЧИНАЕТ ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ НАДУВАТЬ ИЗДЕЛИЕ И СПУСКАЙТЕ ВОЗДУХ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРИЗНАКИ ДЕФОРМАЦИИ НЕ ИСЧЕЗНУТ. НЕ НАДУВАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ЧРЕЗМЕРНО И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ ДЫР НА ШВАХ.
- ПРИ ПОСТОЯННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЕМ ДЕРЖИТЕ ЕГО НАДУТЫМ. ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЕТ ПОСТОЯННО ПОДКАЧИВАТЬ ВОЗДУХОМ (НАДУВАТЬ ЕГО СЛЕДУЕТ НЕТОРОПЛИВО).
- НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЕМ ИГРАТЬ С ИЗДЕЛИЕМ, КОГДА ОНО НЕ НАДУТО. ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ КРОВАТИ, Т.К. РЕБЕНКА МОЖЕТ ЗАЩЕМИТЬ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПОЛОМ, И ОН МОЖЕТ ЗАДЫХАТЬСЯ.
- ПРОВЕРЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ДЫР, РАЗРЫВОВ, ПРОРЕХ И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ТАКЖЕ СЛЕДИТЕ, НЕ ИЗНОСИЛОСЬ ЛИ ИЗДЕЛИЕ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НА КОТОРОМ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- СПУСТИТЕ ВОЗДУХ ИЗ ИЗДЕЛИЯ, СВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ ЕГО НА ХРАНЕНИЕ В ПРОХЛАДНОМ, СУХОМ МЕСТЕ, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО.
- НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПЧАСТИ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПРОДУКТ НЕ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ДАТА УКАЗАНА НА ИЗДЕЛИИ ИЛИ УПАКОВКЕ. СРОК СЛУЖБЫ: ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НЕ ОПРЕДЕЛЕН. СДЕЛАНО В КИТАЕ.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.**使用及び安全に遊戯するための規則****重要：ご使用前に取扱説明書や箱の注意事項をよくお読みの上、指示に従って本製品をご使用下さい。****△ 注意**

- ご家庭の屋内でのみ使用してください。
- 適用年齢・適用体重はパッケージ上の記載を参照にしてください。
- 一回に二人以上の子供の使用はしないでください。合計最大荷重（子供二人分の体重に相当）：54KG.
- 組立・解体は大人が行ってください。
- 本製品を使用する際は、必ず保護者は子供から離れないで常に監視しながら遊ばせてください。
- 火に近づけないでください。ストーブや火気など火災の危険性がある場所では、決して使用しないでください。ご使用前には日光の当たりすぎにより商品表面が熱くなっているか必ず確認してください。
- スイミングプール、雪、または水の近くに使用しないでください。
- 保護者は使用規則や安全な遊び方を子供に教えてください。
- 屋根・高台・バルコニー・コンクリート・アスファルト等硬くて危険な場所の上に設置しないでください。
- 本製品は構造物や障害物から2M以上離れた平らな場所に設置してください。
- 本体に水を入れたりすると表面がすべりやすくなり危険です。絶対に水を入れないでください。
- 本製品のヘリの上に子供が座ったり、またがったりするのは危険です。しないでください。
- 本製品に子供が飛び込んだり、飛び降りたりするのは危険です。しないでください。
- 靴・ベルト・アクセサリー・時計・鍵・ヘアピンその他鋭利な物を子供たちから取り外してから遊んでください。
- で使用際には、窓、階段、ガラスドア、尖った角の他、遊んでいる時に使用者を怪我させたり、製品を損傷させたりする恐れのある、いかなる物体または家具から離れた場所でのみ遊んでください。
- 本製品の表面が硬くなるまで膨らませてください。縫い目が歪んでいる場合は空気の入れすぎです。すぐに空気を入れるのを止めて、空気を多少抜いて歪みがなくなるまで空気を下げてください。空気の入れ過ぎや高圧コンプレッサの使用は、縫い目からの空気漏れの原因になります。
- 本製品は適切な方法で空気を入れて使用してください。必ず空気注入の際は、注入口に表示されている番号順に従って入れてください。小さな空気室はゆっくり空気を入れてください。
- 空気を入れてない場合は、本製品で子供に遊ばせないでください。子供用ベッドとして使用しますと壁・ヘリと床面の挟まって窒息する恐れがありますのでベッドとして使用しないでください。
- 本製品の使用前は穴・空気漏れ・破損・引裂き傷等その他損傷がないか確かめてください。破損した商品は使用しないでください。
- 使用しない時は、空気を抜き、涼しく乾燥した場所に折りたたんで保管してください。
- 本製品の修正変更もしくは、メーカー供給されていない付属品を使用しないでください。メーカー供給部品以外の場合は、長期使用できません。

使用説明書・注意事項・安全ルールを守らない場合、製品の破損、骨折、溺れ、窒息、その他大ケガをする原因になりますので十分ご注意ください。

将来再度利用する場合のために、使用説明書と遊び方ルールを保存しといてください。

安全使用規則

注意：参阅，遵从并执行产品，包装和包装内插入的警告和说明。

△ 警告

- 仅限于家庭使用。仅限于室内使用。
- 请参阅彩盒包装上标示建议使用的年龄和重量。
- 不要超过两名儿童同时使用该产品。最大承载总重量（2个小孩）：120磅（54公斤）。
- 仅供成年人安装和拆卸。
- 儿童仅在适当的监护下使用。
- 勿靠近火源。远离明火与加热器。当产品长时间暴露在阳光下时会导致产品表面过热，使用前请注意。
- 请勿靠近泳池或在水上，雪地里使用本产品。
- 家长们应正确指导孩童如何安全使用此产品。
- 禁止产品架设在甲板，平台，阳台，混凝土，沥青地或其他坚硬的地面上。
- 产品必须安放在水平的地面上，且与任何建筑物或障碍物之间至少保持2米的距离。
- 请勿装水，因装水会使产品表面变滑，不安全。
- 任何人不得坐或跨坐在产品周边。
- 请勿让任何人头朝下跳进或跳出。
- 使用产品前，小孩必须先脱掉鞋子，取下皮带，珠宝，手表，钥匙，发夹和其他尖锐的物品。
- 请在空旷场地使用本产品，远离窗户、楼梯、玻璃门和尖锐的转角、物品或家具，以免对使用者造成伤害或者损坏本产品。
- 产品完全充饱直到产品表面摸上去是结实的。若胶布接缝处有任何变形，表明产品充气过饱。若存在胶布变形，马上停止充气，为降低内部气压，请排放一些气体直到变形区域恢复正常。严禁产品充气过饱或使用高压空气压缩机以免增压线裂开。
- 使用时正确充气。某些产品要求按照数字顺序打气。小气室要慢慢打以免气压过高。
- 产品在没有充气情况下，请勿让儿童使用。请勿当儿童床使用，以避免儿童困于跳垫底与护墙间导致窒息。
- 每次使用产品前，请先检查产品是否存在破洞，裂缝，磨损，撕裂和其他的受损处。若产品受损，请勿使用。
- 产品不再使用时，请先排气，再将产品折叠储藏于干燥通风的地方。
- 请勿改装本产品或使用非制造商提供的附件。本产品没有售后服务配件。

如果不遵照所有的说明、警告和安全规则，可能会导致产品损坏，身体骨折、溺水、窒息或其他严重的伤害。

保存这些说明和使用规则以备将来参照。