

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX® Ηλεκτρική Αντλία Αέρα Quick-Fill™

168
IO

Μοντελο AP638; 6 Μπαταρίες Τύπου C; 4.5 V


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από ενήλικες.
- Να μην ρίπτεται σε νερό και να μην εκτίθεται σε βροχή ή νερό.
- Μην κατευθύνετε το ρεύμα αέρα στο πρόσωπο ή το σώμα.
- Μην φράσσετε τις σπές αερισμού ή τις πηγές ελεύθερης πρόσβασης.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στο σύνδεσμο φουσκώματος ή ξεφουσκώματος.
- Να μην τίθεται σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά τη φορά. Αποσυνδέστε το μηχανήμα και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα κοινά απορρίμματα και μην τις ρίχνετε τη φωτιά, γιατί ενέχει κίνδυνο διαρροής ή έκρηξης. Απορρίψτε πάντοτε τις μπαταρίες, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς.
- Το προϊόν μπορεί να διατεθεί μόνο από την SELV.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας ή της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

1. ΑΝΤΛΙΑ
2. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
3. ΚΑΠΑΚΙ ΘΗΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
4. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΚΑΙ ΚΛΙΠ
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ
7. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδεχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Γενικά**
- Το προϊόν αυτό λειτουργεί με έξι (6) αντικαταστάσιμες μπαταρίες μεγέθους C (δεν περιλαμβάνονται).
 - Για μέγιστη ισχύ, χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες. Όταν ο εξοπλισμός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
 - Μη χρησιμοποιείτε παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Μη χρησιμοποιείτε αλκαλικές, απλές (ψευδαργύρου - άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου - καδμίου) μπαταρίες μαζί.
 - Αφαιρέστε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
 - Κρατάτε το προϊόν μακριά από ζεστή και το άμεσο φως του ήλιου.
 - Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα.
 - Να προμηθεύσετε πάντοτε μπαταρίες σωστού μεγέθους και ισχύος που να αντιστοιχούν στην σκοπούμενη χρήση.
 - Αντικαθιστάτε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες ενός συνόλου.
 - Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας και της συσκευής, πριν από την τοποθέτηση της μπαταρίας.
 - Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και με τη σωστή πολικότητα (+ και -).
 - Εάν το υγρό μπαταρίας (ηλεκτρολύτης) διαρρέυσει και έρθει σε επαφή με το δέρμα πλένετε αμέσως με σαπούνι και νερό ή ουδετεροποιείτε με ξίδι ή χυμό λεμονιού. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με αρκετό νερό για 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
 - Όταν η αντλία και τα ακροφύσια δε χρησιμοποιούνται, φυλάσσετε τα στη συσκευασία. Αποθηκεύετε το προϊόν σε εσωτερικό χώρο όταν δε χρησιμοποιείται.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ




Σελίδα 1

ΟΔΗΓΙΕΣ

168
IO


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταριών. Βλ. Σχήμα (1).
2. Τοποθετήστε 6 «C» αλκαλικές μπαταρίες (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ), σύμφωνα με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών. Βλ. Σχήμα (2).
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι της θήκης μπαταριών. Βλ. Σχήμα (3).



ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ


1. Συνδέστε το ακροφύσιο στο σύνδεσμο φουσκώματος, εάν απαιτηθεί, και κρατήστε την αντλία κόντρα στη βαλβίδα φουσκώματος ή στο αντικείμενο που πρόκειται να φουσκωθεί. Βλ. Σχήμα (4).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μεγάλων αντικειμένων, όπως, φουσκωτών βαρκών ή μεγάλων στρωμάτων θαλάσσης, η βαλβίδα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στις βαλβίδες φουσκώματος, παρέχοντας μικρότερος χρόνος φουσκώματος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ακροφύσιο για τις μικρές βαλβίδες φουσκώματος, για παράδειγμα, όταν φουσκώνετε μικρά στρώματα θαλάσσης.
2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «I», ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «0». Βλ. Σχήμα (5).



ΣΧ [4]: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ

1. Συνδέστε το ακροφύσιο στο σύνδεσμο ξεφουσκώματος, εάν απαιτηθεί, και κρατήστε την αντλία κόντρα στη βαλβίδα φουσκώματος ή στο αντικείμενο που πρόκειται να ξεφουσκωθεί. Βλ. Σχήμα (6).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μεγάλων αντικειμένων, όπως, φουσκωτών βαρκών ή μεγάλων στρωμάτων θαλάσσης, η βαλβίδα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στις βαλβίδες φουσκώματος, παρέχοντας μικρότερος χρόνος φουσκώματος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ακροφύσιο για τις μικρές βαλβίδες φουσκώματος, για παράδειγμα, όταν φουσκώνετε μικρά στρώματα θαλάσσης.
2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «I», ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Πιέστε «0». Βλ. Σχήμα (5).



ΣΧ [6]: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Impreso en China/Impresso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribuido en la Unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 2