

Quick-Fill™ Ηλεκτρική Αντλία Αέρα**Μοντέλο AP609; 12V --- ; 72 W****ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ****ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Χρήση μόνο υπο αρμοδια επίβλεψη.
- Αυτό το μηχανήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχανήμα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.
- **Κίνδυνος τραυματισμού:** Μην κατευθύνετε το ρεύμα αέρα στο πρόσωπο ή το σώμα.
- **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:** Κατά τη χρήση της αντλίας αέρα μην την εκθετέτε σε βροχή και μην στεκεσε σε υγρή επιφάνεια. Να αποθηκεύεται σε εσωτερικούς χώρους.
- **Κίνδυνος εγκαυμάτων:** Να μη χρησιμοποιείται για περισσότερο απο 5 λεπτα τη φορά στη ρυθμιση «μεγάλος ογκος - χαμηλη Πιεση» ουτε για περισσότερο απο 5 λεπτα τη φορά στη ρυθμιση «μικρος ογκος - υψηλη πιεση».
- Να μην τίθεται σε λειτουργία για περισσότερο από 5 λεπτά τη φορά. Αποσυνδέστε το μηχανήμα και αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το τροφοδοτικό ισχύος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η τροφοδοσία ρεύματος θα πρέπει να γίνεται μόνο με ασφαλή πολύ χαμηλή τάση, η οποία να αντιστοιχεί στη σήμανση πάνω στη συσκευή.


**ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.**

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


54



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ενδεχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα.

Οδηγίες εγκατάστασης:

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στην αντλία αέρα (Μπροστά για φούσκωμα, Πίσω για ξεφούσκωμα).
2. Επιλέξτε την πηγή ρεύματος: Αναπτήρας αυτοκινήτου συνεχούς ρεύματος 12V ή οικιακή πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 220 - 240V. Συνδέστε το βύσμα DC ή AC στο καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος ακροφυσίου.
4. Για την ταχύτερο φούσκωμα, πιέστε «-» (ροή αέρα μεγάλου όγκου - χαμηλής πίεσης) για να φουσκώσετε αντικείμενα, όπως, φουσκωτά κρεβάτια ή παιχνίδια.
5. Περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση «=» (ροή αέρα μικρού όγκου - υψηλής πίεσης) για να φουσκώσετε αντικείμενα που απαιτούν σκληρότητα και δυσκαμψία, όπως, αθλητικές μπάλες ή φουσκωτά σκάφη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ξεκινάτε πάντοτε με τη ρύθμιση «-» για ροή αέρα μεγάλου όγκου - χαμηλής πίεσης, για ταχύτερο φούσκωμα και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση «=» για ροή αέρα μικρού όγκου - υψηλής πίεσης, για σκληρότητα, εφόσον απαιτηθεί. **ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕΧΡΙ: 0.083MPa (0.83bar).**

6. Φουσκώστε το αντικείμενο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την αποφυγή διάρρηξης, μην παραφουσκώνετε.
7. Απενεργοποιήστε, πιέζοντας το "Ο".

Αποθήκευση:

Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα. Η αντλία αέρα δεν διαθέτει εξαρτήματα με δυνατότητα επισκευής από τον χρήστη.

Τοποθετήστε την αντλία, το λάστιχο, τα στόμια και τα βύσματα στο κιβώτιο συσκευασίας και αποθηκεύστε τα σε εσωτερικό χώρο, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σελίδα 2