

INTEX®

Διαρροή νερού από σωλήνες

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο σωλήνας ή οι σωλήνες μπορεί να έχουν διαρροή νερού. Ο κύριος λόγος είναι ένας εσφαλμένα τοποθετημένος δακτύλιος στεγανοποίησης o-ring στην είσοδο του εύκαμπτου σωλήνα. Όταν συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα, ο δακτύλιος o-ring μπορεί να μετατοπιστεί και να μην σφραγίσει σωστά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Βήμα 1:** Χαλαρώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Βήμα 2:** Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα προς τα έξω έτσι ώστε ο δακτύλιος στεγανοποίησης o-ring να εφαρμόζει στην αυλάκωσή του στην είσοδο του σωλήνα (Εάν ο δακτύλιος o-ring έχει μετατοπιστεί, μετακινήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απαλά μπρος-πίσω μέχρι να τοποθετηθεί στη σωστή θέση)
- Βήμα 3:** Εισάγετε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα με κυκλική κίνηση, ώστε ο δακτύλιος στεγανοποίησης o-ring να μην χαλαρώσει από τη θέση του
- Βήμα 4:** Αντικαταστήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφίες με παραδείγματα ενός σωστά και ενός εσφαλμένα τοποθετημένου στεγανοποιητικού δακτυλίου στην είσοδο του σωλήνα. Παρακαλούμε ελέγξτε ότι ο δακτύλιος είναι σωστά τοποθετημένος. Εάν όχι, ακολουθήστε τα παραπάνω σημεία.

