

Εξαέρωση φίλτρου με φυσίγγιο

Σε περίπτωση που υπάρχει πολύς αέρας στο κύκλωμα φιλτραρίσματος ή στο κύκλωμα των φίλτρων, η ροή του νερού θα μειωθεί και το φίλτρο θα αρχίσει να κάνει έναν ήχο σαν κροτάλισμα. Μπορεί ακόμη και να σταματήσει να λειτουργεί εντελώς. Πρέπει να απελευθερώσετε τον αέρα από το φίλτρο για να το κάνετε να λειτουργήσει ξανά σωστά. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε το σύστημα φιλτραρίσματος.

Βήμα 2: Γυρίστε τη βαλβίδα εξαέρωσης στο πάνω μέρος του καπακιού του φίλτρου αριστερόστροφα. (Εικόνα 1)

Βήμα 3: Ο αέρας θα πρέπει να αρχίσει να διαφεύγει από τη βαλβίδα.

Βήμα 4: Μόλις αρχίσει να διαφεύγει νερό, κλείστε τη βαλβίδα γυρίζοντάς την δεξιόστροφα. (Εικόνες 2 και 3)

Βήμα 5: Ο αέρας έχει πλέον απομακρυνθεί σωστά από το φίλτρο και μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Παλιό τύπου φίλτρο με φυσίγγιο



Για τα νέα μοντέλα με σύστημα φιλτραρίσματος με φυσίγγιο, ο εξαερισμός λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

