

INTEX®

Χλωριοποιητές, φίλτρα άμμου με χλωριοποιητές - μηνύματα σφάλματος 91 και 92

Πιθανοί λόγοι για το μήνυμα σφάλματος 91 για τους χλωριοποιητές και το φιλτράρισμα με άμμο



1. Ανεπαρκές αλάτι στο νερό.

Ρίξτε τη σωστή ποσότητα αλατιού ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια της πισίνας. **Μην προσθέτετε αλάτι μέσω του αναρροφητήρα, μπορεί να φράξει.** Για να επιταχύνετε τη διάλυση του αλατιού, μπορείτε να απλώσετε το αλάτι ομοιόμορφα στον πυθμένα της πισίνας, για παράδειγμα με μια σκούπα. Το αλάτι δεν πρέπει να παραμένει σε ένα μόνο σημείο του πυθμένα. Όλο το αλάτι θα διαλυθεί μετά από 24 ώρες, οπότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον

χλωριοποιητή. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο. Ακολουθήστε τους πίνακες στο εγχειρίδιο χρήσης.

Εάν έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα αλατιού, που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης και εξακολουθείτε να λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος 91, μην προσθέσετε περισσότερο αλάτι. Το πρόβλημα πιθανόν να μην είναι η μικρή ποσότητα αλατιού, η αιτία θα είναι διαφορετική, συνεχίστε με τα σημεία 2 και 3.

2. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να καθαριστεί

Καθαρίστε το ηλεκτρόδιο (με εμβάπτιση σε νερό με ξύδι) σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.



3. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να αντικατασταθεί

Εάν το αλάτι στο νερό της πισίνας είναι στη σωστή ποσότητα και το ηλεκτρόδιο (ή τα ηλεκτρόδια) είναι καθαρά, το ηλεκτρόδιο θα πρέπει πιθανώς να αντικατασταθεί. Εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, ζητήστε το από τον αντιπρόσωπο. Εάν δεν καλύπτεται από εγγύηση, μπορείτε να αναζητήσετε το ηλεκτρόδιο ως ανταλλακτικό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για τον αριθμό του ανταλλακτικού. Πρόκειται για έναν 5ψήφιο αριθμητικό κωδικό.

Πιθανοί λόγοι για το μήνυμα σφάλματος 92 για χλωριοποιητές και αμμόφιλτρα με χλωριοποιητή



1. Πολύ αλάτι στο νερό

Εάν ο χλωριοποιητής εμφανίσει το σφάλμα 92, το σύστημα έχει μετρήσει μεγάλη ποσότητα αλατιού στο νερό. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, καθαρίστε πρώτα το ηλεκτρόδιο σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Στη συνέχεια, πρέπει να μειώσετε την ποσότητα αλατιού στο νερό. Αντικαταστήστε περίπου το 25% του νερού της πισίνας με φρέσκο νερό μέχρι να εξαφανιστεί ο κωδικός 92.

2. Μη λειτουργικό ηλεκτρόδιο - εάν η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση, ζητήστε το από τον αντιπρόσωπο. Εναλλακτικά, το ηλεκτρόδιο μπορεί να παραγγελθεί ως ανταλλακτικό.

3. Η θερμοκρασία του νερού είναι 35°C ή υψηλότερη - προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του νερού.